



Ghid upgrade Firmware - Huawei R215

1. Se conecteaza hotspot-ul la PC/laptop prin cablul de date USB.
2. Se verifica in Device Manager daca s-a instalat corect in "Network adapters" si "Universal Serial Bus Controllers".



3. Se executa (dublu click) fisierul "**R215 MobileWifi Firmware v6.0.exe**" (descarcat de pe www.oriunde.net)

4. În prima fereastră afisată este indicată versiunea de firmware ce urmează a fi instalată. Se apasă “Next”.




5. În fereastra următoare sunt afisate informații importante cu privire la update. Se apasă “Next”.



6. În fereastra următoare se face confirmarea update-ului de firmware prin apasarea butonului "Start".



7. Se asteapta efectuarea update-ului de firmware.



8. În fereastra de confirmare de la final se apasă "Exit".



9. Verificarea versiunii de firmware se poate face din interfața hotspot-ului în meniu "Help" la "Diagnostics".

A screenshot of the Vodafone Mobile Wi-Fi diagnostics interface. The top navigation bar includes "Mobile Wi-Fi", "Storage", "SMS", "Account", "Choose language", and "Logout". Below is a red header bar with icons for "Mobile Broadband", "Wi-Fi", "Router", and "Help". The main content area has a sidebar with links: "Help", "Diagnostics" (which is selected and highlighted in red), "Device Controls", "About", and "Support". The main panel shows "Vodafone Mobile Wi-Fi diagnostics" and "Mobile Wi-Fi information". It lists various device details, with "Software Version" highlighted in red. To the right, there are sections for "Home network" (showing signal strength, status, network, time connected, total volume, up/down speeds), "Battery Status (90%)", "Wi-Fi Status", and "Connected devices (2)".